

שם הטופס : הנחיות לדיגום משק מטילות לביצי מאכל	מס' הטופס : טהע-03.01	מס' עדכון : 02	בתוקף מיום : 19/5/2019	עמוד 1 מתוך 3
---	--------------------------	-------------------	---------------------------	---------------

הנחיות לדיגום משק מטילות לביצי מאכל

1. יש לחטא ידיים וללבוש ציוד מגן חד פעמי לפני הכניסה ללול (סרביל, כיסוי ראש, כיסוי נעלים וכפפות חד פעמיות).
2. בדיקת משק תלויה בטופס טש-01.09 "בדיקת משק מטילות לביצי מאכל". יש להשתמש בטופס נפרד לכל משק.
3. במידה והבדיקה היחידה המתבצעת במשק היא בדיקת מטוש נגרר (סעיף 4) ועל הרצפה יש סיד או סימני חיטוי, בדיקת המטוש הנגרר תוחלף בבדיקת מטוש אבק (סעיף 6).
4. דיגום רפד/שבילים/רצפה ע"י מטוש נגרר (4 מטושים) :
 - 4.1. יש להשתמש במטושים עם חוט. המטושים ישמרו ברכב לפני הבדיקה בצידנית מקוררת.
 - 4.2. לפני הכניסה ללול יש להוציא 2 שקיות מטושים (בכל שקית זוג מטושים).
 - 4.3. יש לפתוח שקית אחת של מטושים, לישר את החוטים ולהחזיק קצות החוטים בשתי ידיים (חוט אחד בכל יד).
 - 4.4. מסתובבים בשטח של חצי לול / חצי מהשבילים כשהמטושים נגררים על גבי הרפד/ השביל/ הרצפה מאחור במשך עשר דקות.
 - 4.5. חוזרים על סעיפים 4.2 עד 4.4 בחצי השני של הלול/ השבילים.
 - 4.6. בסיום הדיגום יש לארוז את ארבעת המטושים בשקית נקיה אחת ולסמן על השקית את מספר המשק **והמבנה** באמצעות מדבקה או טוש סימון. סימון הדגימה יעשה במשק מיד בתום הדיגום ובנוכחות המגדל אם נמצא.
 - 4.7. בסוף היום יש לזרוק מטושים מיותרים מחבילה שנפתחה (אם יש) ולאפסן חבילות שלא נפתחו בטמפרטורת החדר. אין לשמור מטושים ברכב במשך יותר מיום עבודה אחד.
5. דיגום אבק (100 גרם) :
 - 5.1. יש לאסוף 100 גרם אבק בעזרת ספטולה סטרילית, מלפחות 60 נקודות דגימה בלול, אל מכל הדגימה שסופק לצורך כך.
 - 5.2. יש לדגום אבק מרשתות/ קירות, מאווררים/ רשת מאווררים, כלובים, מתקנים ורהיטים מכל אזורי הלול.
 - 5.3. בסיום איסוף האבק, יש לסגור את המכל ולארוז בשקית נקיה. יש לסמן על השקית את מספר המשק **והמבנה** באמצעות מדבקה או טוש סימון. סימון הדגימה יעשה במשק מיד בתום הדיגום ובנוכחות המגדל, אם נמצא.
6. דיגום מטושי אבק (4 מטושים) :
 - 6.1. יש להשתמש במטושים ללא חוט (10X10 ס"מ). המטושים ישמרו ברכב לפני הבדיקה בצידנית מקוררת.
 - 6.2. עם כל מטוש יש לדגום שטח של כמטר רבוע.

המועצה לענף הלול - מעבדות לבריאות העוף

שם הטופס : הנחיות לדיגום משק מטיילות לביצי מאכל	מס' הטופס : טהע-03.01	מס' עדכון : 02	בתוקף מיום : 19/5/2019	עמוד 2 מתוך 3
--	--------------------------	-------------------	---------------------------	---------------

6.3. יש לדגום בעזרת המטושים את רשת/ קירות הלול, כלובים/ תאי הטלה, מאווררים/ רשת המאווררים, מאביסים.

6.4. בסיום הדיגום יש לארוז את ארבעת המטושים בשקית נקיה אחת. יש לסמן על השקית את מספר המשק והמבנה באמצעות מדבקה או טוש סימון. סימון הדגימה יעשה במשק מיד בתום הדיגום ובנוכחות המגדל, אם נמצא.

7. דיגום לשלשת - לול סוללות ללא מסוע לשלשת :

7.1. הפקח יספור את מספר השורות בלול וידגום על פי הטבלה הבאה. יש לדגום באופן שווה לכל אורך השורה.

מספר דגימות לשורה	מספר שורות בלול (בכל פירמידה 2 שורות)
30	2
15	4
10	6
8	8
6	10

7.2. בכל נקודת דיגום יש לאסוף כ- 5 גרם לשלשת טרייה. סה"כ שתי דגימות של 150 גרם.

7.3. הלשלשת תיאסף בשני מכלים סטריליים.

7.4. בסיום איסוף הלשלשת, יש לסגור את המכלים ולארוזם בשקית נקיה. יש לסמן על השקית את מספר המשק באמצעות מדבקה או טוש סימון. סימון הדגימה יעשה במשק מיד בתום הדיגום ובנוכחות המגדל, אם נמצא.

8. דיגום לשלשת - לול סוללות עם מסוע לשלשת :

8.1. יש לוודא הפעלת המסוע למשך 10 דקות.

8.2. לאחר שפעל 10 דקות, יש לדגום לשלשת מקצה המסוע. יש לדגום מכל המסועים, סה"כ שתי דגימות של 150 גרם.

8.3. הלשלשת תיאסף בשני מכלים סטריליים.

8.4. בסיום איסוף הלשלשת, יש לסגור את המכלים ולארוזם בשקית נקיה. יש לסמן על השקית את מספר המשק באמצעות מדבקה או טוש סימון. סימון הדגימה יעשה במשק מיד בתום הדיגום ובנוכחות המגדל, אם נמצא.

9. בסוף העבודה יש להכניס את כל הדגימות מהמשק (שקיות מטושים, מכל אבק, מכלי הלשלשת) לשקית גופיה ולרשום עליה את שם המשק ומספר רישיון המשק. יש למלא את החלק העליון של הטופס להכניסו לשקית נקיה ולצרפו לשקית הגופיה.

10. בסיום הבדיקה במשק, הדוגם יסיר את הביגוד המגן ויחטא את ידיו בחומר חיטוי אלכוהולי.

המעבדות לבריאות העוף

אזור צפון : טל : 04-6527598 ; 04-6974178 פקס : 04-6528793

אזור דרום : טל : 08-8503207 ; 08-8584280 פקס : 08-8583277

מחסן : טל : 04-9590834 ; 04-9590833 פקס : 04-9937708

שם הטופס : הנחיות לדיגום משק מטיילות לביצי מאכל	מס' הטופס : טהע-03.01	מס' עדכון : 02	בתוקף מיום : 19/5/2019	עמוד 3 מתוך 3
--	--------------------------	-------------------	---------------------------	---------------

11. ציוד

11.1. ציוד לבדיקת לול מטיילות:

- 11.1.1. טופס בדיקה ריק.
- 11.1.2. שקית לטופס הבדיקה.
- 11.1.3. שקית גופייה לאיסוף הדגימות.
- 11.1.4. ציוד לדיגום מטושים נגררים: חבילה עם 4 מטושים נגררים עם חוט (או 4 מטושים מתוך חבילה של 10 – במקרה זה, במידה שלא נפגמה סטריליות המטושים, חבילת מטושים יכולה לשמש לבדיקת 2.5 משקים) ושקית ניילון לאיסוף המטושים. המטושים ישמרו בצידנית מקוררת.
- 11.1.5. ציוד לדיגום אבק: מכל לאיסוף אבק, ספטולה סטרילית ושקית ניילון.
- 11.1.6. ציוד לדיגום מטושי אבק: חבילת מטושים ללא חוט ושקית ניילון לאיסוף המטושים. המטושים ישמרו בצידנית מקוררת.
- 11.1.7. ציוד לדיגום לשלשת: 2 מכלים סטריליים ושקית ניילון.

11.2. ציוד נוסף:

- 11.2.1. צידנית למטושים לפני שימוש.
- 11.2.2. צידנית לדגימות.
- 11.2.3. קרחומים.
- 11.2.4. עט סימון.
- 11.2.5. מדבקות.
- 11.2.6. מספרים.

12. העברת הבדיקות למעבדה:

- 12.1. את שקית הבדיקה יש לשמור בקירור או בצידנית עם קרחומים אך לא בהקפאה עד המסירה במעבדה.
- 12.2. יש להעביר את הבדיקה למעבדה או למחסן ביוקנעם ביום ביצוע הדיגום.
- 12.3. לאחר מסירת הבדיקות במעבדה, יש לשטוף ולחטא את הצידניות בחומר חיטוי.

13. תדירות הדיגום:

- א. בדיקה ראשונה בגיל 24 שבועות +/- 2 שבועות.
- ב. יש לתאם את הבדיקה עם הלול.
- ג. יש לבצע את הבדיקה כל 15 שבועות.

בהצלחה!

המעבדות לבריאות העוף

אזור צפון: טל: 04-6527598 ; 04-6974178 פקס: 04-6528793

אזור דרום: טל: 08-8503207 ; 08-8584280 פקס: 08-8583277

מחסן: טל: 04-9590834 ; 04-9590833 פקס: 04-9937708